

Essentiel **b**

Notice d'utilisation



Pour vous aider à bien vivre votre achat

Transmetteur FM



Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce transmetteur FM vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE


- Modifiez les réglages du transmetteur pendant que vous conduisez peut présenter un danger et causer des accidents. Merci d'effectuer les branchements et les réglages pendant que vous êtes à l'arrêt.
- Le transmetteur et son chargeur allume-cigare ont été conçus uniquement pour être utilisés sur les connecteurs 12V  des véhicules et ne peuvent en aucun cas être utilisés sur des connecteurs supérieurs à 12V .
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques d'origine initialement prévues.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risque d'endommager votre appareil de façon irréversible.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.

- Utilisez et conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0°C et + 40°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même. N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.

Instructions relatives au brouillage

- Utilisez le transmetteur uniquement à des fins personnelles. Toute utilisation de l'émetteur à des fins de radiodiffusion publique est interdite.
- Placez votre transmetteur FM le plus près possible de votre autoradio. Ceci afin d'améliorer la qualité de réception mais également afin de limiter le brouillage des récepteurs environnants.
- Dans le but de limiter le brouillage, vérifiez, avant toute utilisation du transmetteur FM, qu'aucune station de radio FM n'émet sur la fréquence choisie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entrée : 12 V 

Consommation maximum : <100 mA

Température de fonctionnement : 0°C - +40°C

Humidité supportée : 20% - 90%

Taux d'échantillonnage supporté : 32 Kbps – 256 Kbps

Fréquences de transmission : 87.6 – 107.9 MHz

Réponse en fréquence : 30 – 15 KHz +/- 3 dB

Ratio signal /bruit : 30 dB

Distorsion harmonique : $\leq 1\%$

Portée : 3 – 5 m

Veille automatique : < 1 min

Connecteurs : USB + Jack 2.5 mm + Lecteur de cartes SD

Compatible avec tous les modèles d'iPhone*® et d'iPod*®

** Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Création)*




CONTENU DE LA BOITE

A) 1 transmetteur FM

B) 1 télécommande, avec pile fournie (Type CR2025)

C) 1 câble stéréo Jack 2.5 mm / Jack 3.5 mm (Longueur : 60 cm)

D) 1 notice d'utilisation



DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- Sélection d'un canal de diffusion
- Sélection de la source de lecture

Ecran d'affichage (fréquence de diffusion, indication de volume, numéro de piste, titre des chansons...)


- Réglage des fréquences de diffusion
- Changement de pistes
- Réglage du volume (appui long)

Connecteur audio Mini-Jack


- Lecture / Pause
- Appui long pour sélectionner le mode de lecture de vos MP3












Lecteur de carte SD

Port USB




DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE



-  Lecture - Pause
-  Descendre la fréquence
-  Monter la fréquence
-  Egaliseur 7 présélections :
Normal (par défaut) / Pop / Rock /
Jazz / Classic / Country / DBB
-  Réduire le volume
-  Augmenter le volume
-  Piste précédente
-  Piste suivante
- 1**  9 Pavé numérique
-  Validation de la piste sélectionnée à l'aide du pavé numérique
-  Validation de la fréquence sélectionnée à l'aide du pavé numérique

Pour changer la pile de la télécommande :




Important :

- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice (Type CR2025).
- Remplacez la pile lorsque la télécommande semble ne plus fonctionner ou se révèle moins sensible.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre transmetteur FM pendant un certain temps, retirez la pile de la télécommande.

UTILISATION DU TRANSMETTEUR


ETAPE 1

Après avoir allumé votre autoradio, cherchez une fréquence FM libre qui ne capte ni son, ni programme radio.




ETAPE 2

Branchez votre Ipod®/ Iphone®, votre lecteur MP3/MP4, une clé USB ou une carte SD.




ETAPE 3



Branchez le transmetteur sur la prise allume-cigare de votre véhicule.

ETAPE 4



Synchronisez les fréquences affichées sur le transmetteur FM et sur votre autoradio, en utilisant les touches «**◀**» et «**▶**».

CONSEILS D'UTILISATION

- Si vous utilisez un support amovible via le port USB ou le lecteur de cartes, vous pouvez contrôler, à partir de la télécommande ou des touches du transmetteur, la lecture de vos fichiers, l'égaliseur et le canal de diffusion.
- Ne branchez pas votre iPod® ou votre iPhone® sur la prise USB du transmetteur, mais uniquement à l'aide du câble stéréo fourni.
- Si la réception n'est pas optimale, sélectionnez un autre canal libre, puis synchronisez les fréquences de l'autoradio et du transmetteur.
- Pour bénéficier d'une qualité de son optimale, si vous n'utilisez que le transmetteur FM, vous pouvez retirer l'antenne de votre véhicule pour éviter les interférences des émissions radio.

Comment puis-je éliminer des bruits de grésillements ?

Réponse 1: Cet accessoire émet des ondes de faible intensité. C'est pourquoi il est possible que des bruits et grésillements apparaissent lorsque la station de votre radio ou autoradio est réglée sur ou trop proche d'une fréquence sur laquelle une radio privée ou public émet.

Réponse 2: Le bruit ou grésillement peut également apparaître sous les tunnels ou aux abords d'une zone commerciale ou zone d'activités où les ondes sont largement utilisées par des bureaux qui utilisent les hautes fréquences.

Je perçois des interférences avec les stations de radio. Que puis-je faire pour remédier à ce problème ?

Réponse 1: Lors de longs trajets, les fréquences d'émissions de stations de radio publiques ou privées peuvent varier selon les régions et cela peut créer des interférences. Dans ce cas, il est conseillé de changer de fréquence pour une utilisation optimale.

Réponse 2: Si la fréquence choisie est libre mais que des interférences apparaissent tout de même de façon régulière, il est déconseillé d'utiliser cet accessoire. Ces interférences répétées peuvent vouloir dire que vous êtes au sein d'une zone où les hautes fréquences radio affluent.

Réponse 3: D'autres appareils électriques à bord du véhicule peuvent causer des interférences et des grésillements. Il est donc conseillé de placer tout autre accessoire électronique loin du transmetteur.

Si vous connectez plusieurs appareils (lecteur MP3, support amovible équipé d'un câble USB) sur le transmetteur, veillez à ne pas mélanger les câbles. Des câbles entrelacés peuvent causer des sons indésirables.

Déclaration de conformité

Sourcing&Creation

CRT de LESQUIN, rue de la HAIE PLOUVIER 59273 FRETIN

Nous déclarons que le produit désigné ci-dessous :

- Transmetteur FM
- Marque : Essentiel b
- Code article : 246159
- Code EAN : 3497672461593

est conforme aux dispositions des directives CE suivantes :

- Directive 2006/95/CE relative au matériel électrique.
- Directive 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique.
- Directive 1999/5/CE relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications.
- Directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dans les équipements électriques et électroniques

et que les normes et/ou spécifications techniques mentionnées ont été appliquées sur un modèle type :

- EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
- EN 301 489-1 V1.8.1 2008
- EN 301 489-9 V1.4.1 2002
- EN 301 357-2 : 2006 V1.4.1
- EN 301 1357-1 : 2006 V1.4.1
- EN 50371 : 2002
- EN 55013 : 2001 + A1 : 2003 + A2 : 2006
- EN 55020 : 2007
- EN 61000 - 3 - 2 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009
- EN 61000 - 3 - 3 : 2008

Ingénieur Produit Multimédia
François GUISLAIN
16 novembre 2011



Informations complémentaires:

Organisme notifié consulté : NEMKO Canada

Numéro d'identification : CE 1622

Essentiel **b**



Testé dans nos laboratoires

* Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Essentiel **b**

Service Clientèle
Essentiel b
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN



FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CRÉATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN